

Адрес бита информации	Текст сообщения	Описание
LW.B9296.0	[0] System Error	Системная ошибка, ошибка, произошедшая внутри HMI.
LW.B9296.1	[1] PLC Response Error	Ошибка ответа ПЛК: от ПЛК поступил непредусмотренный ответ, что может быть связано с командой чтения или записи.
LW.B9296.4	[4] Socket Connect Error	Ошибка соединения сокета. Отсутствует соединение с серверами.
LW.B9296.5	[5] Socket COMM Error	Ошибка связи сокета. Во время связи с сервером произошла ошибка.
LW.B9296.6	[6] MacroCode Error	Ошибка программы макроса: [xxxx] (номер макроса). Во время выполнения макроса произошла ошибка. Число в конце сообщения «Ошибка программы макроса» — это номер макроса.
LW.B9296.7	[7] Print Error	Ошибка печати. Ошибка вывода на печать. Сопровождается кодом (см. раздел посвященный печати).
LW.B9296.8	[8] Send Package Error	Ошибка передачи пакета. Не удалось передать сообщение.
LW.B9296.9	[9] Memory Shortage	Недостаточно памяти. Объем памяти недостаточно.
LW.B9296.A	[10] BCD Transform Overflow	Переполнение преобразования BCD. Переполнение при преобразовании BCD-формата.
LW.B9296.B	[11] MacroCode Timeout	Превышение времени макроса: [xxxx] (номер макроса). При выполнении макроса произошла ошибка. В конце сообщения указывается номер макроса, вызвавшего ошибку.
LW.B9296.E	[14] RW Access Overflow	Переполнение при обращении к области RW. Был превышен предельный адрес при обращении к области RW.
LW.B9296.F	[15] Waiting Print	Ожидание печати. В данный момент ожидается вывод на печать.
LW.B9297.0	[16] Servo Not Ready	Сервер не готов. Данные в сервере еще не готовы.
LW.B9297.2	[18] Transmit Data Failed	Сбой передачи данных. Не удалось выполнить передачу данных.
LW.B9297.3	[19] Data Input Failed	Сбой ввода данных. Не удалось выполнить ввод числа.
LW.B9297.4	[20] Device Error	Ошибка устройства. В устройстве произошел сбой.
LW.B9297.5	[21] Copying File...	Копирование файла. В данный момент

		производится копирование файла (обычное сообщение, отображаемое во время операции экспорта проекта или сохранения снимка экрана).
LW.B9297.6	[22] Copying File Failed	Сбой копирования файла. Не удалось выполнить операцию копирования файла (во время операции экспорта проекта или сохранения снимка экрана).
LW.B9297.7	[23] Invalid File	Недопустимый файл. Для импорта был выбран недопустимый файл.
LW.B9297.8	[24] Password Error	Ошибка пароля. Во время ввода пароля произошла ошибка.
LW.B9297.9	[25] SD Card Full	SD карта переполнена.
LW.B9297.A	[26] USB Disk1 Full	Флеш память №1 переполнена.
LW.B9297.B	[27] USB Disk2 Full	Флеш память №2 переполнена.
LW.B9298.0	[32] RTC Device Error	Ошибка устройства ЧРВ. Неисправность в часах реального времени.
LW.B9298.2	[34] Invalid UserName	Недопустимое имя пользователя. При входе пользователя в систему либо при добавлении/удалении пользователя было введено неверное имя пользователя.
LW.B9298.3	[35] Operation Complete	Операция завершена. Сообщение об успешном завершении операции (нормальное сообщение, отображаемое после успешного добавления/удаления пользователя или изменения пароля).