Таблица выбора тормозного сопротивления для сервопривода серии CD

Модель привода	Мощн. привода (Вт)	Тормозной резистор (Ом)			Модель тормозного резистора	Мощность тормозного резистора (Вт)	Ном. напряжение тормозного резистора (VDC)
		Мин.	Макс.	Ном.			
CD420-AA-000 CD422-AA-000	200	39	100	75	T-75R-100	100	500
	400						
	750						
CD430-AA-000 CD432-AA-000	1000	27	51	39	T-39R-200	200	500
	1050						
	1260						
CD620-AA-000 CD622-AA-000	1260	47	150	75	T-75R-200	200	800
	1570						
	1880						
	2100						
	2300						

Таблица выбора тормозного сопротивления для сервопривода серии JD

Модель привода	Мощн. привода (Вт)	Тормозной резистор (Ом)			Модель тормозного резистора	Мощность тормозного резистора (Вт)	Ном. напряжение тормозного резистора (VDC)
		Мин.	Макс.	Ном.			
JD430	200	39	100	75	T-75R-100	100	500
	400						
	750						
	1000	27	51	39	T-39R-200	200	500
	1050						
	1250						
	1260						
	1570						
JD620	1050	47	150	75	T-75R-200	200	800
	1260						
	1570						
	1880						
	2100						
	2300						
JD630	3000	39	100	47	T-47R-300	300	800
	3800						
	3500						
JD640	4400	39	100	47	T-47R-300	300	800

Примечание: при использовании тормозного резистора, пожалуйста, установите значение и мощность тормозного резистора в d5.04 и d5.05.
Пожалуйста, выберите мощность тормозного резистора в соответствии с таблицей.